

C-CASカード交換手順

STEP

1

旧カードの番号を確認します

STBの電源をオフにし、旧カード(青色)を抜きます。機種によりC-CASカードの挿入口が異なります。[詳細は裏面を参照](#)

抜いた旧カード裏面の番号が、同封の案内文に記載されている旧カードの番号と合っているか確認します。

扉を開き旧カードを引き抜きます



※STBを複数台利用されている場合は、それぞれ交換用の新カードが届きます。
それぞれの旧カード裏面の番号をご確認の上、差し替えてください。

STEP

2

新カードを挿入します

案内文から新カードをはがし、STBに挿入します。



方向

「CATV」の文字が
手前になるように
挿入します

奥まで挿入します



STEP

3

STBとテレビの電源を入れ、画面を確認します

STBのリモコンでチャンネルをCATV(CS)の599ch(ナショナルジオグラフィック)に合わせます。
画面に下記メッセージが表示されますので、チャンネルは599chのままで10分～3時間程度お待ちください。(その間、STBとテレビの電源は入れたままにしておいてください)
映像が映れば交換終了です。

このチャンネルは契約されていません。
ご加入のケーブルテレビ局へ
連絡してください。
(A103) (E103)

- 同封の案内文左上の日付より2週間以内に交換された場合は、映像が映るまで10分程度お待ちください。
- 同封の案内文左上の日付より2週間経過後に交換された場合は、映像が映るまで3時間程度お待ちください。

※映像確認のため、同封の案内文左上の日付より77日間
はご契約されていないチャンネルも映りますが、ご契約されて
いないチャンネルの料金はかかりません。

《次のメッセージが表示された場合》

C-CASカードを
正しく挿入してください。
(E100)

◎方向・上下を確認後、しっかり挿入してください。

※同封の案内文左上の日付より77日を経過すると旧カードでのご視聴はできなくなりますので、
それまでに新カードへの交換をお願いします。

C-CASカード挿入口

機種によりC-CASカードの挿入口(位置)が異なります。

交換していただくカードはC-CASカード(青色)のみです。

B-CASカード(オレンジ色)は交換の必要はありません。

○パナソニック製: **上段**にC-CASカード(交換対象)があります。

前面 扉を開いた状態

TZ-DCH821 / DCH820



TZ-LS200P



TZ-LT400PW / HDW600P



TZ-DCH2810



TZ-BDW900P / BDT910P / BDT920PW



○パイオニア製:

下段にC-CASカード(交換対象)があります。

前面 扉を開いた状態

BD-V370



BD-V700



○マスプロ製:

下段にC-CASカード(交換対象)があります。

背面

DST62H / 62



お手数ですが、使用しなくなったC-CASカードは、山口市および防府市は「燃やせるごみ」、美祢市は「固形燃料化できるごみ」、宇部市は「燃やせないごみ」として廃棄をお願いします。

C-CAS交換の
お問い合わせ

山ロケブルビジョン

フリーダイヤル
06

0120-374936

〒753-8538 山口市中国町7-40 受付時間:月~土 9:00~17:30(日・祝日・定休日を除く) <https://www.c-able.co.jp/>